au by KDDI

基本操作ガイド/A5406CA

Including English Simple Manual

ごあいさつ

このたびは、「A5406CA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
このA5406CA『基本操作ガイド』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
このA5406CA『基本操作ガイド』および『取扱説明書』を紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5406CAのマニュアル

A5406CAには、この『基本操作ガイド』と『取扱説明書』が付属しています。

なお、auホームページでも、この『基本操作ガイド』と『取扱説明書』をダウンロードすることができます。auのホームページ：http://www.au.kddi.com/

簡易英語版をauホームページからダウンロードすることができます。
You can download the English version of the Simple Manual from the au Website.

基本的な使いかたを知りたい場合	各機能のくわしい使いかたを知りたい場合
『A5406CA 基本操作ガイド』をお読みください。	『A5406CA 取扱説明書』をお読みください。
基本操作ガイド/A5406CA Including English Simple Manual	取扱説明書/A5406CA

安全上のご注意

A5406CAをご利用になる前には、付属の『A5406CA 取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

お知らせ

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影等する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

カメラ

静止画や動画を撮ってＥメールで簡単に送れます。

48 ページへ

電話

アドレス帳や履歴、マナーモードなど、便利な機能満載。

20 ページへ

メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。

36 ページへ

EZweb（インターネット）

ニュースを見たり、着メロ、壁紙がダウンロードできます。

60 ページへ

便利なマナー＆簡易留守メモ

マナー

マナーモードの使いかた

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように、着信音などが鳴らなくなります。
「待受画面」で マナー を１秒以上長押ししてください。

27 ページ

メモ/クリア

簡易留守メモの使いかた

電話にでられないとき応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。「待受画面」で メモ/クリア を１秒以上長押ししてください。

28 ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。
電源 を 1.5 秒以上長押ししてください。

12 ページ

「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。
Yıll は電波の状態を表します。

12 ページ

「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。
▮▮▮ は電池の残量を表します。

12 ページ

迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールに対応する

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。
迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

・未承諾広告フィルター
・アドレスフィルター
　－特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
　－特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

45ページ

ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に赤い不在マークが表示されます。

23ページ

目　次

ご利用前の準備

本機をお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。

準備はOK?

揃っていますか？

まず、同梱物の内容を確認しましょう。

- 本機
- 電池パック（5406UAA）
- 卓上ホルダ（5406PUA）
- カシオACアダプタ02（02CAPQA）
- カシオUSBケーブル01（01CAHUA）
- ちょっとできる3メガ＆2メガピクセルケータイ
- MySync Photo2 体験版 for CASIO CD-ROM

  「MySync Photo2 体験版」を使用するためには、インストール（パソコンへ導入）する作業が必要です。
  インストールの手順は、「MySync Photo2 体験版」のインストールガイド、および、取扱説明書（CD-ROM内に収録）をご覧ください。
- 契約約款の抜粋
- 保証書
- ご使用上の注意
- 基本操作ガイド（本書）
- 取扱説明書

各部の名称と機能

本機には次の図のようなキー、画面、カメラ、マイクなどが装備されています。
なお、機能の詳細については、『A5406CA取扱説明書』をご参照ください。

■ 前から見たところ

受話口
通話中に相手の声が聞こえます。

メイン画面
入力した電話番号やかかってきた電話番号などが表示されます。

アドレス帳キー

EZキー

カーソルキー

カメラキー

メールキー

メモ／クリアキー
簡易留守メモや入力文字の削除などに使います。

通話キー
電話をかけたり受けたりするときに使います。

終了／電源キー
電源のON/OFFや通話の終了などに使います。

送話口（マイク）
通話中に自分の声を伝えます。

ダイヤルキー

■ 後ろから見たところ

LEDランプ
（着信ランプ）

サブ画面

撮影ライト

カメラ

miniSDメモリカードスロット
市販のminiSDメモリカードをセットします。

ステレオサウンダ
着信音やアラーム音などが聞こえます。

電池パック／カバー
取り付けかたについては『A5406CA取扱説明書』をご参照ください。

■ 横から見たところ

マナーキー
マナーモードの設定や解除などを行います。

シャッターキー
本機を閉じた状態で撮影を行います。

アンテナ

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
本機を使う前に充電を行ってください。
充電は約130分で完了します。
電池レベルマークが や になったときは必ず充電を行ってください。

先端の形状を確認して
ご使用ください。

充電中はLEDランプが赤く点灯します。
充電が完了するとLEDランプが消灯します。

この向きで差し込む
こともできます。

1 **卓上ホルダにカシオACアダプタ02を接続します。**

差し込む方向を確認してから差し込んでください。
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

2 **カシオACアダプタ02の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込みます。**

3 本機をⒶ→Ⓑの順で卓上ホルダに差し入れます。

本機のLEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが▮→▮→▮→▮と表示されます。充電が完了すると、FULL（サブ画面の場合はF）と表示され、LEDランプは消灯します。
取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらⒷ→Ⓐの順で本機を取り外します。

お知らせ

カシオACアダプタ02を直接A5406CAに接続して充電する方法もあります。

先端の形状を確認してご使用ください。

アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に引き出してください。

ご注意

◎アンテナを伸ばさないと、電波を十分に送受信できません。
　地面に対して垂直になるようにして使用すると、電波を送受信しやすくなります。
◎アンテナを収納するときは、折り曲げないように下の方を持って、まっすぐに下ろしてください。

電源を入れる

1 電源 を1.5秒以上長押しします。

2 「待受画面」が表示されます。

表示	(アイコン)	(アイコン)	(アイコン)	(アイコン)	FULL
電池残量	十分	中位	要充電	残量なし	満充電

表示	(アイコン)	(アイコン)	(アイコン)	(アイコン)	圏外	(アイコン)
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波OFFモード

- 「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- 「微弱」と表示されている場合は、通話できないことがあります。

電源を切る

1 電源 を1秒以上長押しします。

「終了画面」がしばらく表示されて電源が切れます。

本機の初期設定

待受中に ◎ を押すと一番最初は「初期設定メニュー画面」が表示されます。
ここではこのメニューを終了する操作を説明します。
各設定はあとで個別に設定できます。

1 待受中に ◎ を押します。

2 初期設定
1今すぐ設定
2後で設定
3初期設定を終了
0プロフィール
OK

3(初期設定を終了)を押します。

「メインメニュー画面」(P.17)が表示されます。

お知らせ

お買い上げ時、本機の初期設定は、下記のように設定されています。
上記の手順で初期設定を終了すると、下記の設定になっています。

ロックNo.	1234
発信者番号通知	通知する
文字サイズ設定	通常文字…………通常 Eメール文字……大 EZ文字……………標準

1(今すぐ設定)または2(後で設定)を押した場合については、『A5406CA取扱説明書』の「ご利用いただく前に」/「電話をかけるまでの準備/準備 6.初期設定を行う」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定

Eメール、EZweb（インターネット）、EZナビ、EZアプリ（Java™）は、ご利用のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。
待受中に［メールキー］または［EZキー］を押すと、一番最初は必ずEZwebの初期設定が開始されます。
初期設定では、EZサーバに接続するための設定をダウンロードします。

※「EZweb（インターネット）」は、「EZweb」と省略して記載しています。
※Eメール・EZwebをご使用にならないお客様は、初期設定は必要ありません。
※Eメールアドレスは EZwebの初期設定を行うと自動的に決定しますが、お好みに合わせて変えることもできます。
Eメールアドレスの変更方法については、P.38をご参照ください。

1

待受中に［メールキー］または［EZキー］を押します。

2

EZwebを利用するための初期設定を行います。

OKを押してしばらくお待ちください。

OK

●（OK）を押します。

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。

3

ようこそEZwebへ
お客様のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは、
△△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。

-ﾋﾝﾄ-
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更は「OK」押下後にEﾒｰﾙﾒﾆｭｰ→Eﾒｰﾙ設定→その他の設定にて行ってください。

OK

お客さまのEメールアドレスが表示されたら、●（OK）を押します。

［メールキー］で開始した場合は「Eメールメニュー画面」が表示され、［EZキー］で開始した場合は「EZメニュー画面」が表示されます。

基本的な操作

■ キーの役割

着信履歴（P.22）の呼び出し／「メニュー画面」で1つ前の画面に戻す

待受ショートカットの呼び出し／項目の選択

発信履歴（P.22）の呼び出し

「メインメニュー画面」（P.17）の表示／項目の確定

フォト（P.50）機能／1秒以上長押しでムービー（P.54）機能

Eメール（P.36）機能／1秒以上長押しでCメール（P.37）機能／前のデータを表示

電話をかける（P.20）／電話を受ける（P.21）

メモ機能／1秒以上長押しで簡易留守メモ（P.28）の設定と解除／文字の削除／「メニュー画面」で1つ前の画面に戻す

アドレス帳（P.30）

EZweb（P.60）／次のデータを表示

電源を入れる・切る／電話を切る／機能の終了／「待受画面」に戻す

0 〜 9 ＊ ＃
電話番号の入力／文字の入力

シャッター（P.50）

マナーモード（P.27）

お知らせ

◎操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは
　メモ/クリア を押すと前の画面に戻ります。
　電源 を押すと「待受画面」に戻ります。
◎フォトやムービーなどの画面で画面右下に 0ガイド が表示されているときに 0 を押すと、キー操作のガイドを表示できます。

表示の見かた

待受時に表示される「メイン画面」と本機を閉じたときの「サブ画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。

メイン画面　　サブ画面

❶ 電波の強さを表します。
❷ 電池残量を表します。
❸ 市販のminiSDメモリカードを本体にセットすると表示されます。
❹ 通話中を表します。
❺ まだ読んでいないメールがあります。
❻ 現在の日時です。
受信電波の標準時計情報によって自動的に日付と時刻が設定されます。
❼ 簡易留守メモが設定されています。
❽ マナーモードになっています。
❾ 電話がかかってきたときの着信音が消音になっています。
❿ 電話がかかってきたときにバイブレータが振動します。
⓫ ◯と◯で、電卓、電波OFFモード、メモ帳などの「ユーザー設定アイコン」が選択できます。
→『A5406CA取扱説明書』の「ユーザー設定アイコン」／「ユーザー設定アイコンの登録」

■ 本書に掲載されているキー表示について

本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

◯または◯を押すとき ……………◯
◯または◯を押すとき ……………◯
◯、◯、◯、◯を押すとき ………◯

お知らせ

待受中に約30秒間、キー操作を行わないと「節電画面」が表示されます。
◯を押すと「待受画面」に戻ります。

「メインメニュー画面」の見かた

待受中または通話中に ◉ を押すと「メインメニュー画面」が表示されます。
✥ でアイコンを選択して ◉（OK）を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

エンジョイツール
メニューの呼び出し

発信履歴や着信履歴
（P.22）の呼び出し

静止画（フォト）（P.50）
の呼び出し

E メール（P.36）や
C メール（P.37）の
呼び出し

2次元コードリーダー
の呼び出し

機能設定メニューの
呼び出し

動画（ムービー）（P.54）
の呼び出し

miniSD メニューの
呼び出し

市販の miniSD メモリカードを本体にセットすると、アイコンの表示が変わり選択することができます。

データフォルダの
呼び出し

EZ ナビの呼び出し

EZ アプリ（Java™）の
呼び出し

アラーム設定の
呼び出し

※ エンジョイツール、2 次元コードリーダー、EZ ナビ、EZ アプリについては『A5406CA 取扱説明書』をご参照ください。

■「メインメニュー画面」の使いかた

例：「メインメニュー画面」から「機能設定」を呼び出す場合

待受画面 → ◉ → メインメニュー画面（◉ を押し、「機能設定」を選択して ◉（OK））→ 機能／設定画面

各画面から メモ/クリア（戻る）で前の画面に戻る

電源 で待受画面に戻る

■ 画面下部の機能を実行するには

画面下部に表示された機能を実行するときは、次のキーを使います。

左　中　右

カレンダー　OK　お好み

ソフトキー左	画面の左下に表示されている内容を実行します。
ソフトキー中	画面の中央下に表示されている内容を実行します。
ソフトキー右	画面の右下に表示されている内容を実行します。

■「サブメニュー画面」の見かた

例：「ムービーモニター画面」から「ムービーモニターサブメニュー画面」を呼び出す場合

待受画面

（戻る）

メインメニュー画面

（OK）

（戻る）

ムービーモニター画面

で待受画面に戻る

で1つ前の画面に戻る
（閉じる）は
サブメニューを閉じる

（サブメニュー）

サブメニュー
1 フレーム
2 撮影効果
3 マクロ設定
4 撮影ライト設定
5 セルフタイマー設定
6 ホワイトバランス
7 録画モード
8 音声付録画解除

サブメニュー画面

自分の電話番号／Ｅメールアドレスを確認する

1 待受中に ● を押します。

2 ✣ で「機能設定」を選択して ●（OK）を押します。

3 0 わ記号（プロフィール）を押します。

4 自分の電話番号とＥメールアドレスが表示されます。

「待受画面」で ● を押し 0 わ記号 を押しても、確認できます。

電話の使いかた

電話をかける

1

待受中に 0わ記号 ～ 9らWXYZ を押して、相手の電話番号を入力します。

一般電話にかけるときは必ず市外局番からの電話番号を入力します。
携帯電話・PHSにかけるときは必ず、全桁（11桁）の電話番号を入力します。

2

（発信キー）を押します。

しばらくすると呼出音が聞こえます。
通話が終わったら（電源キー）を押します。

電話番号入力後、●（発信）を押し、「発信メニュー」から 1.あ@（発信）を押して、通話することもできます。

発信方法について

「発信」　　　：発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知します。
「184＋発信」：相手に電話番号を通知しません。
「186＋発信」：相手に電話番号を通知します。

電話を受ける

1 を押して通話します。

通話が終わったら 電源 を押します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #

お知らせ

電話がかかってきたときの表示

0900001XXXX
カシオ二郎
保留 メニュー

アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

＊非通知設定＊
保留 メニュー

相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合
「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」…相手が通知できない場合

電話にでられなかったときの表示

新着あり 1件
戻る OK サブメニュー

電話にでられなかったときは、「新着あり　X件」と表示されます。
(OK)を押すと、着信履歴（相手の電話番号など）を確認することができます。

電話をかけ直す方法
→「かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）（P.22）」

かけた相手にかけ直す（発信履歴）／かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）

1

待受中に ◀▶ を押します。

◀……着信履歴の画面が表示されます。
▶……発信履歴の画面が表示されます。

2

着信履歴　発信履歴
01 12/13月 9:52
カシオ花子
02 12/13月 9:27
030001XXXX
03 12/12日10:10
カシオ計子
04 12/ 7火21:16
カシオ三郎
フォト　表示　サブメニュー

▲▼ でかけたい電話番号を選択します。

3

着信履歴　発信履歴
01 12/13月 9:52
カシオ花子
02 12/13月 9:27
030001XXXX
03 12/12日10:10
カシオ計子
04 12/ 7火21:16
カシオ三郎
フォト　表示　サブメニュー

を押します。

選択した電話番号に電話をかけます。

お知らせ

◎発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

◎発信履歴には、以下のマークが表示されます。
：Cメールマーク（Cメールを送信した場合）

◎着信履歴には、以下のマークが表示されます。
不　：不在着信
不（赤）：ワン切り着信
拒　：着信拒否
：伝言お知らせ／着信お知らせ
（青）：メモあり（未再生）
（黒）：メモあり（再生済）
：メモ削除済

ワン切り対策

■ ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ ワン切りの着信を見分けるには

かかってきた電話にでられなかった場合 不（不在マーク）が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が4秒以下の場合は 不 が赤色で表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

（表示）

かかってきた電話にでられなかった場合、着信していた秒数に応じて、次のマークが表示されます。

不在　（「不在」文字が赤色）… 4秒以下
不在　（「不在」文字が青色）… 5秒～20秒
不在　（「不在」文字が青色）…21秒～40秒
不在　（「不在」文字が青色）…41秒以上

着信していた秒数が表示されます。

着信音の種類を変える

1

待受中に ◉ を押します。

2

◎ を押し、「機能設定」を選択して ◉（OK）を押します。

3

機能/設定 M---
1 通話料金
2 音/バイブ/LED
3 画面表示/照明
4 プライバシー
5 ユーザー補助
6 留守メモ/マナー
7 時計
8 ネットワークサービス
OK

2 か ABC（音／バイブ／LED）を押します。

4

音/バイブ/LED M2--
1 音量
2 メロディ
3 バイブレータ
4 着信音継続時間
5 キー操作音
6 LED設定
7 ステレオワイド設定
8 イヤホンBass設定
OK

2 か ABC（メロディ）を押します。

5

メロディ　M22-
1 通常着信
2 Eメール受信
3 お知らせ受信
4 Cメール受信
5 おしゃべり受信
6 EZアプリ通信
OK

1.あ@（通常着信）を押します。

6

通常着信　M221
1 固定メロディ
2 データフォルダ
3 自作メロディ
4 EZwebで探す
【現在設定】
着信音1
OK

1.あ@（固定メロディ）を押します。

7

通常着信　M221
1 着信音1
2 着信音2
3 着信音3
4 着信音4
5 着信音5
6 着信音6
7 着信音7
8 着信音8
確認　OK

で着信音を選択し、（OK）を押すと、着信音が設定されます。

（OK）を押す前に（確認）を押すと着信音を聞くことができます。

お知らせ

着信メロディをダウンロードして着信音に設定する方法
→「着メロをダウンロードする（P.64）」

着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、P.24の手順1～3を行ったあと、下記の手順に進んでください。

1

音/バイブ/LED　M2--
1 音量
2 メロディ
3 バイブレータ
4 着信音継続時間
5 キー操作音
6 LED設定
7 ステレオワイド設定
8 イヤホンBass設定
OK

1.(音量)を押します。

2

音量　M21-
1 通常着信
2 Eメール受信
3 お知らせ受信
4 Cメール受信
5 おしゃべり受信
6 EZアプリ通信
7 アラーム
8 スケジュールアラーム
OK

1.(通常着信)を押します。

3

通常着信　M211
音量 3
[現在設定]
3
▲▼調整
再生　OK

で着信音量を調節して(OK)を押します。

…音量が上がる
…音量が下がる

(再生)を押すと音量を聞くことができます。

お知らせ

「音：ステップアップ」……着信音がだんだん大きくなります。
「音：ステップダウン」……着信音がだんだん小さくなります。
「消音」　………………着信音は鳴りません。
「音：ステップアップ」と「音：ステップダウン」は、音量5よりを押すと表示されます。
「消音」は音量1よりを押すと表示されます。

相手の声の音量を変える

1

通話中
TALKING
5秒
12/15[水]10:30
簡単メモ

通話中に ⓐ で音量を変更します。

ⓐ…音量が上がる
ⓑ…音量が下がる

受話音量は5段階で調節できます。

2

受話音量
▲▼音量

現在の音量の設定が表示されます。

マナーモードに設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1

待受中に (マナー) を1秒以上長押しします。

2

マナーモードになります。

マナーモード中は が表示されます。
同時に簡易留守メモ が設定されます。
着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。
マナーモードを解除するときも (マナー) を1秒以上長押しします。

簡易留守メモを設定する

1

待受中に メモ/クリア を1秒以上長押しします。

2

簡易留守メモが設定されます。

簡易留守メモ設定中は が表示されます。
簡易留守メモを設定すると、案内メッセージが流れた後、相手の伝言が15秒以内で最大4件まで録音されます。
簡易留守メモを解除するときも メモ/クリア を1秒以上長押しします。

お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。
　※首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。
お留守番サービスの詳細
→『A5406CA取扱説明書』の「auのネットワークサービス」／
　「M81お留守番サービス」

録音した伝言を再生／削除する

簡易留守メモが録音されると「待受画面」に「 簡易留守メモ」と表示されます。
簡易留守メモは４件まで録音されます。
４件を超えると、伝言を聞き終わった、保護されていない古いものから削除されます。

1

簡易留守メモ　1件
戻る　OK　ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

「 簡易留守メモ」を選択して
(OK）を押します。

2

簡易留守メﾓﾘｽﾄ　M612
01留守12/12日14:00
カシオ一郎
発信　再生　ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

簡易留守メモリストが表示されます。

(再生）を押すと簡易留守メモが再生されます。
(停止）を押さなくても、再生時間が経過すると、自動的に再生を終了し、「簡易留守メモリスト」になります。

3

簡易留守メﾓﾘｽﾄ　M612
01留守12/12日14:00
カシオ一郎
ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ
1削除
2ｼｰｸﾚｯﾄ
3保護
OK　閉じる

削除するには、(サブメニュー）を押し、1.(削除）を押します。

4

簡易留守メﾓﾘｽﾄ　M612
01留守12/12日14:00
カシオ一郎
削除選択
1 1件削除
2全件削除
OK　閉じる

1.(1件削除）を押し、
1.(削除する）を押します。

2(全件削除）を押し、1.(削除する）を押すと、ロックNo.入力画面が表示されます。
ロックNo.を入力すると、すべての簡易留守メモが削除されます。

アドレス帳の使いかた

アドレス帳に名前、電話番号、Eメールアドレスなどを登録しておくと、アドレス帳から電話をかける相手を選ぶだけで、電話がかけられるのでとても便利です。

新しく登録する

1

待受中に[📖]を１秒以上長押しします。

2

[名]＜名前＞を選択して◎（編集）を押します。

3

登録する相手の名前を入力して◎（OK）を押します。

入力方法
→「文字を入力する（P.68）」

4

入力した名前の[ヨミ]＜ヨミ＞を確認します。

アドレス帳はこの[ヨミ]＜ヨミ＞の五十音順で管理されます。名前を入力すると、[ヨミ]＜ヨミ＞も自動的に入力されます。

5
を2回押し、<電話番号1>を選択して（編集）を押します。

6
☎ 電話番号1
030006
［電話番号入力］
30
-P | OK | サブメニュー

電話番号を市外局番から入力して（OK）を押します。

必ず市外局番から入力してください。
例：「030006XXXX」と入力
携帯電話・PHSにかけるときは必ず、全桁（11桁）の電話番号を入力します。

7
基本 | 画像 | 設定
No 000
名 カシオ一郎
ヨミ カシオイチロウ
グループ 00グループ00
☎ 030006XXXX
<タイプ1>
キャンセル | 編集 | 登録

を2回押し、<Eメールアドレス1>を選択して（編集）を押します。

Eメールアドレスを登録しない場合は、手順9へ進んで（登録）を押すと、名前と電話番号の登録が終了します。

8
Eメールアドレス1
ΔΔΔ@
半 ［Aa］
60
文字種 | OK | サブメニュー

Eメールアドレスを入力して（OK）を押します。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する（P.72）」

9
基本 | 画像 | 設定
名 カシオ一郎
ヨミ カシオイチロウ
グループ 00グループ00
☎ 030006XXXX
ΔΔΔ@□□□.ne.jp
<タイプ1>
キャンセル | 編集 | 登録

（登録）を押します。

これでアドレスが登録できました。

お知らせ
◎アドレス帳への登録は、No.000～499までの登録されていない1番小さなメモリNo.に、自動登録されます。
◎アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日などさまざまな情報を登録しておくことができます。
アドレス帳の詳細→『A5406CA取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳登録」

登録した内容を修正する

アドレス帳に登録した内容を修正したり未入力の項目に内容を追加できます。
例として、「カシオ一郎」の<電話番号１>を修正してみます。

1

待受中に（アドレス帳キー）を押します。

2

あ	か	さ	た	な	は	ま

001 カシオ一郎
002 カシオ計子
010 カシオ三郎
014 カシオ花子

フォト　表示　サブメニュー

（方向キー）で修正したいアドレスを選択して（アドレス帳キー）（サブメニュー）を押します。

3

サブメニュー
1 新規登録
2 検索
3 修正
4 削除
5 フォト/リスト表示切替
6 グループ送信
7 アドレス帳設定
8 ファイル保存

OK　閉じる

3（修正）を押します。

4

001 カシオ一郎
002 カシオ計子
010 カシオ三郎
014 カシオ花子

修正
1 上書修正
2 コピーして修正

OK　閉じる

1（上書修正）を押します。

2（コピーして修正）を押すと元のデータを残して新しく変更した内容を登録できます。

5

◯を3回押し、
☎ 0900006XXXX を
選択して◯（編集）を押します。

基本	画像	設定

No 001
名 カシオ一郎
ヨミ カシオイチロウ
グループ グループ00
☎ 0900006XXXX
携帯
☎ 030006XXXX
自宅

キャンセル　編集　登録

6

修正して◯（OK）を押します。

登録されている数字は（メモ/クリア）で消去します。

電話番号1
0900006XXXX
［電話番号入力］
25
-P　OK　サブメニュー

7

（登録）を押します。

「登録しました」と表示されて、アドレス帳の内容が修正されます。

お知らせ

◎名前を修正するには、手順5で 名 カシオ一郎 を選択して、◯（編集）を押し、P.30の手順3～4を行ってください。

◎Eメールアドレスを修正するには、手順5で ✉ <Eメールアドレス1>を選択して、◯（編集）を押し、P.31の手順8を行ってください。

発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する

1

待受中に ◀▶ を押し、
▲▼ で登録したい電話番号を選択して
📖（サブメニュー）を押します。

◀……着信履歴の画面が表示されます。
▶……発信履歴の画面が表示されます。

2

4 た GHI（アドレス帳へ登録）を押します。

3

1.あ @（新規登録）を押します。

4

アドレス帳の「編集画面」になります。

電話番号は自動的に入力されます。
名前の入力は「新しく登録する（P.30）」の手順2以降を行ってください。

アドレス帳から電話をかける

1

待受中に（アドレス帳キー）を押し、（方向キー）で電話をかけたい相手を選択します。

2

あ か さ た な は ま

001	カシオ一郎
002	カシオ計子
010	カシオ三郎
014	カシオ花子

フォト　表示　サブメニュー

●（表示）を押し、詳細画面を表示します。

3

基本　画像　設定

No 001
カシオ一郎
✓0900006XXXX
030006XXXX
0900019XXXX
✓△△△@□□□.ne.jp
□□△△@△△△.ne.jp
△△△△△@□□□□.com

修正　発信　サブメニュー

電話番号を（上下キー）で選択して（発信キー）を押します。

お知らせ

◎手順2を行わずに（発信キー）（発信）を押しても、電話をかけることができますが、電話番号を複数登録してある場合には、「通常電話番号」に指定されている電話番号に電話がかかります。
◎Eメールアドレスを選択して●（Eメール）を押すと、「送信メール作成画面」が表示されます。

メール機能の使いかた

本機ではEメールとCメールという2種類のメールを使うことができます。
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。
Cメールは、Cメール対応のauの携帯電話同士で文章をやりとりできるサービスです。

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZweb（インターネット）のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、P.14をご参照ください。
最大で全角5000文字までの文章を送信でき、静止画（フォト）や動画（ムービー）を添付することもできます。

※1度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
※「EZweb（インターネット）」は、「EZweb」と省略して記載しています。

インターネット

ご自分のEメールアドレスは、
（例）△△△@ezweb.ne.jp

auの携帯電話や他社の携帯電話に送ることができます。

パソコンに送ることもできます。

38ページへ

Cメールについて

Cメール対応のauの携帯電話同士で全角50文字までの文章をやり取りできるサービスがCメールです。電話番号が宛先になります。

※Cメールは、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。
その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

Cメールセンター

宛先は、電話番号で送れます。
（例）090-0001-XXXX

電話番号で受け取れます。
（例）090-0002-XXXX

auの携帯電話に
送ることができます。

46ページへ

自分のEメールアドレスを変更する

EZwebの初期設定で自動的に設定されたEメールアドレスは、お好みに合わせて変えることもできます。

※Eメールアドレスとして使用できる文字については、P.72をご参照ください。

Eメールアドレス
△△△@ezweb.ne.jp
変更可能部分　ドメイン

1 待受中に（メールキー）を押します。

2 6（Eメール設定）を押します。

Eメールメニュー
1 新規作成
2 受信ボックス
3 送信ボックス
4 新着メール問合せ
5 かんたんメールレシピ
6 Eメール設定
Cメール　OK

3 6（その他の設定）を押します。

Eメール設定
1 受信・表示設定
2 送信・作成設定
3 添付再生設定
4 スクロール設定
5 文字サイズ設定
6 その他の設定
7 Eメール設定確認
OK

4 1（Eメールアドレスの変更）を押します。

※「その他の設定」の画面で表示されるスクロールバーは、手順5～8の画面では省略しています。

その他の設定
1 Eメールアドレスの変更
2 自動転送先
3 メールフィルター
4 Eメールヘッダ情報表示
5 その他の設定の確認
--*-*-*-*-*-*
auのメルマガサービス設定
（メルマガの登録・設定変更）
※auの公式メルマガです。ぜひご登録ください
OK　ブラウザ

5

お客様の暗証番号を入力してください。
暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
送信 リセット
入力 ﾌﾞﾗｳｻﾞ

暗証番号を入力して ◎（OK）を押し、◎で〔送信〕を選択して◎（OK）を押します。
◎で〔承諾する〕を選択して◎（OK）を押します。

各種暗証番号について
→『A5406CA取扱説明書』の「ご利用いただく各種暗証番号について」

6

能です。「.」は連続して利用したり、最初と最後には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。
@ezweb.ne.jp
送信 リセット
◂前のページへ
入力 ﾌﾞﾗｳｻﾞ

入力時の注意が表示されます。
◎で画面をスクロールして、◎（入力）を押し、希望のEメールアドレスを入力して◎（OK）を押します。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する（P.72）」

7

能です。「.」は連続して利用したり、最初と最後には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。
△△
@ezweb.ne.jp
送信 リセット
◂前のページへ
OK ﾌﾞﾗｳｻﾞ

◎で〔送信〕を選択して◎（OK）を押します。

Eメールアドレスが変更できないとき
・入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。
・Eメールアドレスとして使用できない文字が入力されています。

8

新しいEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは
△△□□@ezweb.ne.jp
です。
変更しますか？
＊＊＊ご注意＊＊＊
ｱﾄﾞﾚｽを変更した場合は変更前のｱﾄﾞﾚｽを再度利用することはできません。
戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞ

「Eメールアドレス確認画面」が表示されたら◎を押し、〔OK〕を選択して◎（OK）を押します。

「正常に変更されました。」と表示されます。

Eメールを作って送る

文字の入力方法については、「文字を入力する（P.68）」をご参照ください。

1

待受中に［メールキー］を押し、
［1.］（新規作成）を押します。

2

宛先 を選択して［●］（編集）を押します。

3

［4］（直接入力）を押します。

アドレス帳、送信履歴、マイアドレスから宛先を選択することもできます。

4

宛先のEメールアドレスを入力して［●］（OK）を押します。

例：□□□@△△△.ne.jpと入力

→「Eメールアドレスを入力する（P.72）」

宛先 ：Eメールを送信する相手を表します。

1度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

5

送信メール作成
宛先 □□□@ΔΔΔ.ne.jp
件名
添付
本文
送信 | 編集 | サブメニュー

次に ◯ を押し、件名 を選択して ◯（編集）を押します。

6

件名:Subject
げん
［予測］入る
現在 元気 現実 原因
現状 現場 限定 現地
現代 原稿 現金 現象
100
英数カナ | 確定 | 変換

件名を入力して ◯（確定）を押し、◯（OK）を押します。
次に ◯ を2回押し、本文 を選択して ◯（編集）を押します。

件名 ：Eメールのタイトルを表します。

7

本文:Message
こんにちは！おげ
［予測］入る
お元気
9988
英数カナ | 確定 | 変換

本文を入力して ◯（確定）を押し、◯（OK）を押します。

本文 ：Eメールの内容を表します。

入力方法
→「文字を入力する（P.68）」

8

送信メール作成
宛先 □□□@ΔΔΔ.ne.jp
件名 げんきー？
添付
本文
こんにちは！お元気ですか？
またいっしょに行こうね。今度は海外を
送信 | 編集 | サブメニュー

◯（送信）または ◯ を押します。

「送信完了しました」と表示されて、Eメールが送信されます。

お知らせ

◎手順8の画面で ◯（サブメニュー）を押すと、1（フォトメール便で送信）などのメニューが表示されます。
「フォトメール便で送信」についての詳細
→『A5406CA取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール送信」／「Eメール作成画面のサブメニューの利用」
◎1度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
Eメールの宛先の詳細
→『A5406CA取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール送信」

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、「待受画面」に
「Eメール」と が表示されます。

Eメール受信マーク

1

(OK)を押します。

2

(OK)を押します。

通常は「メインフォルダ」に保存されています。

3

で未読のEメールを選択して
(表示)を押します。

：まだ読んでいないEメールを表します。
：すでに読んでいるEメールを表します。

4

受信したEメールが表示されます。
内容が表示しきれない場合は を押します。

で前後のEメールが表示されます。
を押すとEメールの一覧に戻ります。

静止画（フォト）や動画（ムービー）が添付されたEメールを読む

または が表示されているEメールには、フォトやムービーなどの画像データが添付されています。
フォトやムービーを見るには、P.42の手順1～2を行ってから下記の手順に進んでください。

1

メインフォルダ 1/ 4
001 12/14火15:10
カシオ一郎
いいお店見つけた
002 12/14火12:07
カシオ花子
新しい家族を紹介しま
003 12/14火10:43
カシオ四郎
見てきたよ～
切替 表示 サブメニュー

でEメールを選択して（表示）を押します。

：フォトなどのデータが、添付されていることを表します。

：ムービーなどのデータが、添付されていることを表します。

2

002
12/14火12:07
カシオ花子
新しい家族を紹介します！
(7KB)こいぬ.jpg
お久しぶりです。お元気ですか？今度う
返信 サブメニュー

受信メールの「内容表示画面」が表示されます。

3

002
12/14火12:07
カシオ花子
新しい家族を紹介します！
(7KB)こいぬ.jpg
お久しぶりです。お元気ですか？今度う
返信 再生 サブメニュー

で または を選択して（再生）を押します。

で画面スクロールすると、添付されているフォトまたはムービーが本文のあとに表示されています。

4

登録 全画面

フォトまたはムービーが個別に表示されます。

（登録）を押すと、受け取った画像を待受画面などに登録できます。

受信したEメールに返信する

受信したEメールには、宛先を入力することなく簡単に返信できます。
返信するには、P.42の手順1～4を行ってから下記の手順に進んでください。

1

001
12/14火15:10
カシオ一郎
件 いいお店見つけた

いいお店みつけたよ～！散歩の途中で立ち寄ってみたら、お店の人もとても気さ

返信 | | サブメニュー

（返信）を押します。

（サブメニュー）を押し、1.（返信）を押しても送信メール作成画面を表示できます。

2

送信メール作成
宛先 カシオ一郎
件名 Re:いいお店見
添付
本文

>いいお店みつけたよ～！散歩の途中で立ち寄ってみたら、

送信 | 編集 | サブメニュー

（編集）を押して、本文を入力します。

以降の手順について
→「Eメールを作って送る（P.40）」の手順7以降へ

迷惑メールが来ないようにする

メールフィルターでは、迷惑メールを拒否する、特定のEメールのみを受信する、などの設定ができます。
また、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを受信拒否できます。

■ メールフィルターの設定

① 「待受画面」で ✉ を押します。

② 6 (Eメール設定) → 6 (その他の設定) を押します。

③ 3 (メールフィルター) を押します。

④ 暗証番号を入力して ●(OK) を押し、
◆ で〔送信〕を選択して ●(OK) を押します。

各種暗証番号について→『A5406CA取扱説明書』の「ご利用いただく各種暗証番号について」

自動的に変更されますので変更する必要はありません。

1 未承諾広告フィルター
2 アドレスフィルター
3 設定にあたって

◀◀戻る

メールフィルター設定画面

■ メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

●未承諾広告フィルター

「未承諾広告※」を件名に含むEメール受信を拒否します。

●アドレスフィルター

「全受信」：すべてのEメールを受信します。

「指定受信設定」：指定先からのEメールのみを受信することができます。
インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定先」と、個別にEメールアドレスやドメイン、“@”の左側の文字を設定する「個別指定」があります。

「指定拒否設定」：個別に指定したEメールアドレスやドメイン、“@”の左側の文字を含むEメールのみ、受信を拒否します。

「なりすまし規制」：「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールのみを受信拒否します。

※「指定受信設定」を設定したあとでも、個別のEメールアドレスを拒否リストに登録できます。

お知らせ

◎メールフィルターの設定方法
→『A5406CA取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール設定」／「その他の設定」

◎Eメールアドレスの“@”の左側を変更することもできます。
変更方法→「自分のEメールアドレスを変更する（P.38）」

◎迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

Cメールを作って送る

文字の入力方法については、「文字を入力する（P.68）」をご参照ください。

1

待受中に✉を１秒以上長押しします。

2

Cﾒｰﾙﾒﾆｭｰ
1 新規作成
2 受信ﾎﾞｯｸｽ
3 送信ﾎﾞｯｸｽ
4 おしゃべり履歴
5 Cﾒｰﾙ設定

1.あ@（新規作成）を押します。

3

本文：

文字種　ＯＫ　ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

本文を入力して●（OK）を押します。

入力方法
→「文字を入力する（P.68）」

4

送信方法選択
1 通常
2 おしゃべり

ＯＫ　ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

1.あ@（通常）を押します。

「通常」　：Cメール対応の電話同士で通常のCメールを送信します（1件ずつメールのやりとりができます）。
「おしゃべり」：特定の相手とリアルタイムで連続してメッセージのやりとりができます（おしゃべりモード）。

送信方法の詳細
→『A5406CA取扱説明書』の「Cメール」／「Cメール送信」

5

閲覧先選択
1 ｱﾄﾞﾚｽ帳
2 発信履歴
3 着信履歴
4 直接入力

4た GHI（直接入力）を押します。

アドレス帳、発信履歴、着信履歴から電話番号を選択することもできます。

6

相手先入力

電話番号？

(0わ記号)〜(9らWXYZ)で電話番号を入力して
●（OK）を押します。

7

送信先を確認して●（送信）または を押します。

送信した相手にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、「待受画面」に「Cメール」と が表示されます。

Cメール受信マーク

1

Cﾒｰﾙ　1件

戻る　OK　ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

●（OK）を押します。

2

受信ﾎﾞｯｸｽ 1/ 2
001　12/15水10:10
未 カシオ一郎
002　12/14火23:05
0900001XXXX

返信　表示　ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

で読むCメールを選択して
●（表示）を押します。

未：まだ読んでいないCメールを表します。

3

001
12/15水10:10
カシオ一郎

お疲れ様。明日の飲み会は19:00から△△△で。

受信したCメールが表示されます。

 で前後のCメールが表示されます。
(メモ/クリア)を押すとCメールの一覧に戻ります。

メール機能の使いかた

このカメラでできること

撮影しましょう！

静止画（フォト）を撮る（P.50）　動画（ムービー）を撮る（P.54）

1 A5406CAで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。

『A5406CA 取扱説明書』の
「データフォルダ」／
「データの他の機能への登録」

2 Eメールで送れます

100KB以内のフォト・ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

「静止画（フォト）や動画（ムービー）をEメールに添付する（P.58）」

上手なフォト／ムービーの撮影方法

キレイな写真を撮影するには…

1 持ちかた

ケータイサイズ／壁紙サイズなどで撮影する場合

右手はしっかり本体を持ち、左手は右手を添えるかたちでしっかりと持ちます。

VGAやSXGAなどで撮影する場合

両手でしっかりと本体を持ちます。

2 構えかた

脇を軽くしめ、足を肩幅程度に開いて、ブレないようにしっかりと構える

脇が開いていたり、腕がのびていると写真がブレてしまいます。

上手に撮ってね！

手ぶれ防止のポイント

1
シャッターを押してから､シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください｡特に暗いところでの撮影では注意が必要です｡

2
セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

3
シャッター音選択で「はいチーズ」､「撮りますよ～」を設定して撮影すると、セルフタイマーと同様に手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

カメラの使いかた

静止画（フォト）を撮る

お買い上げ時の撮影モードは、「壁紙　240×320」に設定されています。

1

待受中に ⓒ を押します。

2

被写体にレンズを向けて
◉（シャッター）を押します。

シャッター音がします。
(シャッター) を押しても撮影できます。
「 」のエリアに撮影したい対象を合わせます。

3

◉（保存）を押します。

「データフォルダ（本体）へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター画面」に戻ります。
撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。
撮り直したいときは (メモ/クリア) を押します。

お知らせ

フォト撮影方法
→『A5406CA取扱説明書』の「カメラ」／「このカメラでできること」

お知らせ

データフォルダ内のフォトフォルダ上にあるフォトタイトルの見かた

フォトタイトルの例　041215_1030~0001

年月日：2004年12月15日　時刻：10時30分　連番

撮影モードが、「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「QXGA 2048×1536」「パノラマ 2048×736」に設定されている場合のフォトタイトルについては、『A5406CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト撮影」の「・フォトのタイトル名について（P.79）」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

フォト撮影に便利な次のような機能があります。
デジタルカメラ並みの機能を実際に使ってみて撮影テクニックを覚えてください。

機能	キー	操作	機能	キー	操作
ズーム（20段階） ワイド（7段階） ※	▲▼	▲を押すごとにズームに ▼を押すごとにワイドに	オートフォーカス	メール／カメラキー	メールキーを押すごとに、オートフォーカス設定の設定／解除を切り替える オートフォーカスが設定されているとき、カメラキーを押すごとに、フォーカスのロック／再ロックをくり返す
明るさ（11段階）	◀▶	◀を押すごとに暗く ▶を押すごとに明るく			
撮影ライト	#	暗い場所での撮影に使用 （「オート」→「ON」→「OFF」）	ベストショット	発信キー	撮影シーンに合わせて撮影方法を設定

※撮影モードを「壁紙　240×320」に設定時

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順3で（メモ/クリア）を押してください。
手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について

画面右下に［0ガイド］（キー操作ガイドマーク）が表示されているときに、（0 ガイド）を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
もう一度（0 ガイド）を押すと、非表示になります。

撮った静止画（フォト）を見る

1

待受中に📷を押します。

2

📖（サブメニュー）を押します。

3

#（フォトフォルダ）を押します。

4

1.あ@（データフォルダ（本体））を押します。

2かABC（miniSDカード）は、市販のminiSDメモリカードを本体にセットすると選択できます。

5

フォトフォルダ　2
全データ
04/12/15(水)
詳細　サブメニュー

で見たいフォトが保存されている日付のフォルダを選択して（詳細）を押します。

その日付に撮影したフォトの一覧が表示されます。「全データ」を選択すると撮影したすべての一覧が表示されます。

6

全データ　2
041215_1030~00
041215_1020~00
フォト　表示　サブメニュー

で見たいフォトを選択して（表示）を押すと、フォトが表示されます。

選択した画像を表示しているとき、
で前後のフォトが表示されます。

動画（ムービー）を撮る

お買い上げ時の録画モードは5秒（S（メール用））に設定されています。

1

待受中に📷を1秒以上長押しします。

2

被写体にレンズを向けて●（録画）を押します。

シャッター音が鳴り、録画を開始します。
(ｼｬｯﾀｰ) を押しても録画を開始します。

3

録画を終了するときは📖（終了）を押します。

📖（終了）を押さなくても設定された録画時間が経過すると、自動的に録画を終了します。

4

●（保存）を押します。

「データフォルダ（本体）へ保存しました」と表示されて、「ムービーモニター画面」に戻ります。
録画したムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。
撮り直したいときは(ﾒﾓ/ｸﾘｱ)を押します。

お知らせ

ムービー撮影方法
→『A5406CA取扱説明書』の「カメラ」／「このカメラでできること」

お知らせ

データフォルダ内のムービーフォルダ上にあるムービータイトルの例

ムービータイトルの例　S_041215_1030~0001

S（メール用）撮影※　年月日：2004年12月15日　時刻：10時30分　連番

※ムービーの録画モードには「S（メール用）（96×80ドット）」「M（メール用）（128×96ドット）」「L（ビデオ）通常（176×144ドット）」「L（ビデオ）スポーツ（176×144ドット）」の4種類があります。（画面の大きさが変わります。）
「S_」はM（メール用）、L（ビデオ）の時は表示されません。

録画モードの詳細
→『A5406CA取扱説明書』の「カメラ」／「ムービー撮影前の設定」／「録画モード」

撮影テクニックいろいろ

ムービー撮影に便利な次のような機能があります。
デジタルビデオカメラ並みの機能を実際に使ってみて撮影テクニックを覚えてください。

機能	キー	説明	機能	キー	説明
ズーム（9段階） ワイド（7段階） ※	上下キー	上キーを押すごとにズームに 下キーを押すごとにワイドに	一時停止	決定キー	撮影中に一時停止して撮影を再開できる
明るさ（11段階）	左右キー	左キーを押すごとに暗く 右キーを押すごとに明るく	セルフタイマー	5	5を押すごとにセルフタイマーの設定／解除の切り替え
撮影ライト	#	暗い場所での撮影に使用	録画モード	1	1を押すごとに録画モードの切り替え

※撮影モードを「S（メール用）」「M（メール用）」に設定時

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で（メモ/クリア）を押して、「中止する」を選択すると手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について

画面右下に 0ｶﾞｲﾄﾞ（キー操作ガイドマーク）が表示されているときに、0を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
もう一度0を押すと、非表示になります。

カメラの使いかた

撮った動画（ムービー）を見る

1

待受中に（カメラ）を１秒以上長押しします。

2

（サブメニュー）を押します。

3

（＊゜ぷ）（ムービーフォルダ）を押します。

4

（1.あ@）（データフォルダ（本体））を押します。

（2かABC）（miniSDカード）は、市販のminiSDメモリカードを本体にセットすると選択できます。

5

ムービーフォルダ 1
全データ
04/12/15(水)
詳細 サブメニュー

で見たいムービーが保存されている日付のフォルダを選択して（詳細）を押します。

その日付に録画したムービーの一覧が表示されます。
「全データ」を選択すると録画したすべての一覧が表示されます。

6

全データ 1
S_041215_2010~
ムービー 再生 サブメニュー

で見たいムービーを選択して（再生）を押すと、ムービーが再生されます。

（ II ）を押すと再生を一時停止します。
録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。

選択したムービーを再生しているとき、
で前後のムービーが表示されます。

静止画（フォト）や動画（ムービー）をEメールに添付する

■ Eメールでフォトを送るには

P.50の手順１～２を行ったあと、下記の手順に進んでください。

1

Eメール　保存　サブメニュー

（Eメール）を押します。

2

1サイズが大きい為
送信先で
再生できない
場合があります

1添付する
2添付しない

OK

1.あ@（添付する）を押します。

撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。

3

送信メール作成
宛先
件名
添付(25KB)041215_1
本文

送信　編集　サブメニュー

「Eメールを作って送る（P.40）」の手順２以降を行ってEメールを作成してください。

※撮影したフォトは自動的に［添付］に登録されます。

■ Eメールでムービーを送るには

P.54の手順1～3を行ったあと、下記の手順に進んでください。

1

00:00:05
STOP 2004.12.15
Eメール　保存　サブメニュー

(Eメール)を押します。

録画したムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。

2

送信メール作成
宛先
件名
添付 (12KB)S_041215
本文
送信　編集　サブメニュー

「Eメールを作って送る（P.40）」の手順2以降を行ってEメールを作成してください。

※ 撮影したムービーは自動的に 添付 に登録されます。

※ 受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の携帯電話、パソコンなどに限られます。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。
フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。
送信する際にアドレス自動変更機能を利用「(サブメニュー)から(1)(フォトメール便で送信)を選択」すると、相手にEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。

送信メール作成
宛先 □□□@△△△.ne.jp
件名 げんきー？
サブメニュー
1 フォトメール便で送信
2 テンプレート選択
3 上書き保存
4 新規保存
5 内容の確認
OK　閉じる

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

お知らせ

アドレス自動変更の詳細
→『A5406CA取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール設定」／「送信・作成設定」

EZwebの使いかた

EZweb（インターネット）について

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、P.14をご参照ください。
EZwebでは、情報提供ホームページ（サイト）を表示して、着信メロディや最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。
※「EZweb（インターネット）」は、「EZweb」と省略して記載しています。

待受中に
(E) → ●（OK）

インターネット

壁紙
ゲーム
天気予報
最新ニュース
着信メロディ
交通情報

情報サイトを見る

EZトップメニューでは、「音・画像をゲット」「最新情報をチェック」「遊ぶ・楽しむ」といった生活に密着したさまざまなカテゴリー（分野）から、知りたい情報が得られます。

12/15 WED 10:30
EZトップメニュー
☆ オフィシャる？au
└ △△△□□□△△△
☆ おトク・知っトク
☆ ケータイ・ツカエル機能
└ △△△□□□△△△
1 カテゴリで探す(EZインターネ
2 音・画像をゲット
3 最新情報をチェック
4 生活情報を調べる
5 ショッピングする
6 コミュニケーションする
7 遊ぶ・楽しむ
8 検索・数字でアクセス
9 料金・申込・インフォ
☆ 地域情報
［解説付トップメニュー］
OK ブラウザ

■ **オフィシャる？au**
auのおすすめ情報を掲載

■ **おトク・知っトク**
プレゼントやおトクなキャンペーンの情報が満載

■ **ケータイ・ツカエル機能**
携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトの紹介です

■ **カテゴリで探す（EZインターネット）**
ジャンル別にコンテンツを掲載

■ **音・画像をゲット**
着うた®、着信メロディ、カラオケ、待受画面など

■ **最新情報をチェック**
ニュース、天気、株価などの最新情報

■ **生活情報を調べる**
暮らしに役立つ情報

■ **ショッピングする**
ファッション、メディア～フードまで

■ **コミュニケーションする**
グリーティングメールや掲示板など

■ **遊ぶ・楽しむ**
ゲーム、占い、メディア、音楽など

■ **検索・数字でアクセス**
キーワードや番号でコンテンツを探す

■ **料金・申込・インフォ**
料金確認、各種手続き、au の情報

■ **地域情報**
各地域の情報を掲載

■ **解説付トップメニュー**
各カテゴリーの説明付トップメニューに切り替えられます

ご注意

◎EZwebの画面では、レイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。

基本的な操作を覚える

ここでは、「オフィシャる？au」のページを見てみましょう。

オフィシャる？au…と

1

待受中に（EZキー）を押します。
（1.あ@）（トップメニュー）を押します。

2

EZトップメニュー
☆ オフィシャる？au
└ △△△□□□△△△
☆ おトク・知っトク
☆ ケータイ・ツカエル機能
└ △△△□□□△△△
1 カテゴリで探す（EZインターネ
2 音・画像をゲット
3 最新情報をチェック
4 生活情報を調べる
5 ショッピングする
6 コミュニケーションする
OK ブラウザ

「オフィシャる？au」を選択して
（●）（OK）を押します。

（◀）または（メモ/クリア）を押すと前の画面に戻ります。
（電源）を押すと「待受画面」に戻ります。
（▲▼）を押すと、画面を上下にスクロールすることができます。
※EZトップメニューで表示されるスクロールバーは、以降の画面では省略しています。

■ 情報サイト（番組を提供している場所）にアクセスするには

（▲▼）でお好みの情報サイトを選択して（●）（OK）を押してください。

EZトップメニュー
☆ オフィシャる？au
└ △△△□□□△△△
☆ おトク・知っトク
☆ ケータイ・ツカエル機能
└ △△△□□□△△△
1 カテゴリで探す（EZインターネ
2 音・画像をゲット
3 最新情報をチェック
4 生活情報を調べる
5 ショッピングする
6 コミュニケーションする
OK ブラウザ

（3さDEF）（最新情報をチェック）を選択
（●）（OK）
→
←
（◀）または（メモ/クリア）

最新情報をチェック
天気
新聞
ニュース
スポーツ・芸能
専門ニュース
交通情報
ファイナンス
数字ボタンでジャンプ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OK ブラウザ

「天気」を選択
（●）（OK）
→
←
（◀）または（メモ/クリア）

天気
▶▶ お天気予報
▶▶ お天気.com
▶▶ JWA気象情報
▶▶ お天気ナビゲータ
▶▶ ウェザーニュース
▶▶ てんコミ関東甲信越！
▶▶ てんコミ関西！
もっと探す
天気（19）
OK ブラウザ

（◀）または（メモ/クリア）を1秒以上長押し

よく見るサイトを登録する

1

無料メルマガ「つぶメル」
旅行券5万円分 プレゼン
特集 △△△△△△△
1 今週のヒキダシ

OK ブラウザ

お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して(ブラウザ)を押します。

2

1 お気に入り登録
2 データフォルダへ保存
3 画面メモへ保存
4 ページ更新
5 お気に入りリスト
6 画面メモリスト
7 URLダイレクト入力
8 サーバ証明書表示

OK 閉じる

1.(お気に入り登録)を押します。

3

タイトル:
オフィシャる?au
URL:
http://of.ezweb.ne.jp/△△△.□□□
フォルダ名:
お気に入り
登録

戻る 入力

を押し、「登録」にカーソルを合わせて(OK)を押します。

※情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。

お知らせ

お気に入りリストには100件まで登録できます。

着メロをダウンロードする

着メロをダウンロードするには、P.62の手順１を行ったあと、下記の手順に進んでください。

1

EZﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ
☆ ｵﾌｨｼｬﾙ？au
└ △△△□□□△△△
☆ おﾄｸ･知っﾄｸ
☆ ｹｰﾀｲ･ﾂｶｴﾙ機能
└ △△△□□□△△△
1 ｶﾃｺﾞﾘで探す(EZｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
2 音･画像をｹﾞｯﾄ
3 最新情報をﾁｪｯｸ
4 生活情報を調べる
5 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞする
OK　ﾌﾞﾗｳｻﾞ

２（音・画像をゲット）を押します。

2

音･画像をｹﾞｯﾄ
着うた
着ﾑｰﾋﾞｰ
着信ﾒﾛﾃﾞｨ
待ち受け画面
ﾌｫﾄ･ﾌﾚｰﾑ･ｱﾙﾊﾞﾑ
ﾎﾞｲｽ･ｻｳﾝﾄﾞ
ｶﾗｵｹ
数字ﾎﾞﾀﾝでｼﾞｬﾝﾌﾟ
OK　ﾌﾞﾗｳｻﾞ

を押し、「着信メロディ」を選択して（OK）を押します。

3

着信ﾒﾛﾃﾞｨ
無制限★99円[日替無
ﾒﾛDAM20円
EZmelody取り放題
無料ｱﾘ!Nﾒﾛﾃﾞｨﾀｳﾝ
ポケメロJOYSOUND
いろメロミックス
ﾒﾛ着ｸﾗﾌﾞ15円～
もっと探す
着信ﾒﾛﾃﾞｨ(319)
OK　ﾌﾞﾗｳｻﾞ

利用するコンテンツ（情報サイト）を選びます。

有料コンテンツをご利用いただくには、「EZパスワード」という４桁の数字が必要になります。
「EZパスワード」は、有料コンテンツを最初に利用する際に設定できます。
設定したパスワードは必ず控えておいてください。
会員登録を行うとご利用料金がかかります。

各種暗証番号について
→『A5406CA取扱説明書』の
「ご利用いただく各種暗証番号について」

4

EZﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力してください。
OK
入力　ﾌﾞﾗｳｻﾞ

OK →

「曲ﾀｲﾄﾙ△△△」
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしますか？
いいえ　はい

ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従って行ってください。
ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

5

ダウンロード成功しました
「曲タイトル△△△」
データフォルダへ登録しました
戻る 確認

●（確認）を押し、次に📷（登録）を押します。

●（確認）を押すとダウンロードしたデータの曲が流れます。

6

データフォルダ
［登録先選択］
1 着信音関連 →
2 アドレス帳関連 →
3 アラーム関連 →
4 待受ショートカット
OK

1.（着信音関連）を押します。

7

着信音関連
［登録先選択］
1 通常着信音
2 Eメール受信音
3 お知らせ受信音
4 Cメール受信音
5 おしゃべり受信音
6 EZアプリ通信音
OK

1.（通常着信音）を押します。

「設定しました」と表示されて、設定が完了します。

8

電源を押すと「待受画面」に戻ります。

ご注意

着信メロディなどを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金のほかに別途各提供会社所定の情報料が発生します。

お知らせ

壁紙をダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の手順で行えます。

お気に入りリストに登録したサイトを見る

ココ見よ!

1

待受中に EZ を押します。

2

EZﾒﾆｭｰ
1 ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ
2 お気に入りﾘｽﾄ
3 URLﾀﾞｲﾚｸﾄ入力
4 前回画面表示
5 画面ﾒﾓﾘｽﾄ
6 ﾌﾞﾗｳｻﾞ履歴ｸﾘｱ
7 EZ設定
8 有料ｻｰﾋﾞｽ情報
OK CA'zCAFE

2 (お気に入りリスト)を押します。

3

1 ｵﾌｨｼｬる？au
2 EZﾘｽﾄ
ﾒﾆｭｰ OK

お気に入りリストから で登録してあるものを選択して (OK)を押します。

利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料や、お客様が購入されている、有料情報サービスのリストと料金をEZweb上で確認できます。

1 待受中に EZ を押します。

2 1.あ@（トップメニュー）を押します。

3 9らWXYZ（料金・申込・インフォ）を押します。

4 確認したいコンテンツを選択して ●（OK）を押します。

「料金照会」や、「有料サービス利用情報」の確認、「EZパスワード登録・変更」などが行えます。

各種暗証番号について
→『A5406CA取扱説明書』の「ご利用いただく各種暗証番号について」

料金・申込・インフォの詳細
→『A5406CA取扱説明書』の「EZweb」／「料金・申込・インフォ」

文字を入力する

アドレス帳やメールなどで文字を入力する方法について説明します。

ひらがなや漢字を入力する

1.あ@～9らWXYZと0わ記号、＊ﾟ小で、文字を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。
※文字入力中に#を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻すことができます。

キー	押す回数												
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回
1.あ@	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1		
2かABC	か	き	く	け	こ	2							
3さDEF	さ	し	す	せ	そ	3							
4たGHI	た	ち	つ	て	と	っ	4						
5なJKL	な	に	ぬ	ね	の	5							
6はMNO	は	ひ	ふ	へ	ほ	6							
7まPQRS	ま	み	む	め	も	7							
8やTUV	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8						
9らWXYZ	ら	り	る	れ	ろ	9							
0わ記号	わ	を	ん	ゎ	0	、	。	ー（長音）	・	～	！	？	スペース
＊ﾟ小	「゛」「゜」を追加する（例　は→ば）。 または文字を小文字にする（例　よ→ょ）。												
#	1つ前の文字に戻す。 絵文字・記号の切り替えを行う。												
(辞書キー)	漢字などに変換する。												
(メールキー)	可能な場合に改行する（0わ記号を14回押しても改行になる）。												
(下キー)	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
(カメラキー)	文字種を切り替える（文字種一覧表示）。												

お知らせ

◎同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は ▶ を押してカーソル（反転表示）を移動してから同じキーを押します。
例：「ああ」と入力する場合

1.あ を押す
「あ」が入力される

▶ を押す
カーソルが右へ移動する

1.あ を押す
もう1つ「あ」が入力される

◎濁点や半濁点は、文字を入力した後 ＊゛゜ を押します。
例：「は」を濁音／半濁音にする場合

6 は を押す
「は」が入力される

＊゛゜ を押す
「ば」になる

＊゛゜ を押す
「ぱ」になる

◎文字を削除するには メモ/クリア を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。
カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が1文字削除されます。
メモ/クリア を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。

◎カタカナ（半角／全角）、英数字（半角／全角）、記号（半角／全角）、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。
文字入力の詳細
→『A5406CA取扱説明書』の「文字入力」
※アドレス帳の「名前」には絵文字を入力できません。

■ アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。
例として、「アドレス帳」に「東京浩」という名前を入力してみます。
名前を入力するには、P.30の手順1～2を行ったあと、下記の手順に進んでください。

とうきょう…

1

名 名前
#半 [漢]
48
文字種 | OK | ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

「と」を入力します。

「と」を入力：4 を5回押す

「と」から推測される言葉が表示されます。変換候補に入力したい言葉がない場合は、次の文字（ひらがな）を入力してください。

2

名 名前
と
[予測] ▼入る
と という どう とても
特に ところが どんな
どこ 東京 ところで
48
英数カナ | 確定 | 変換

「う」を入力します。

「う」を入力：1 を3回押す

「とう」から推測される言葉が表示されます。

3

名 名前
とう
[予測] ▼入る
東京 当時 当然 当日
登録 当 当初 とうとう
登場 投稿 投資 投資家
48
英数カナ | 確定 | 変換

▼を押し、「東京」を選択して ●（確定）を押します。

「東京」が入力されます。

4

名 名前
東京
#半 [予測] ▼入る
の で に は 、 を から
が と へ や も 。 など
人 まで 産 です 日本
44
文字種 | OK | ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

「ひろし」と入力します。

「ひ」を入力：6 を2回押す
「ろ」を入力：9 を5回押す
「し」を入力：3 を2回押す

5

名 名前
東京ひろし
[予測] ▼入る
広島 広島県 広島市 広
博士 裕 洋 宏 博
ヒロシ 浩 央 ひろし 弘
44
英数カナ 確定 変換

(変換)を押します。

漢字に変換されます。
希望どおりに変換されない場合は、続けて(候補)を押すと、他の候補を表示できます。

6

[変換候補]
1 弘
2 浩
3 宏
4 博
5 広
6 寛
7 洋
8 裕
候補 2/41
確定 候補

で選択して(確定)を押します。

7

名 名前
東京浩
半 [予測] ▼入る
の さん は が 、 と に
を 様 。 も ちゃん 氏
です 君 で くん という
戻す 42
文字種 OK ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

「東京浩」と入力されます。

Eメールアドレスを入力する

1.あ@ ～ 9らWXYZ と 0わ記号 で、英数字や「@」を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

<table>
<tr><th rowspan="2">キー</th><th colspan="9">押す回数</th></tr>
<tr><th>1回</th><th>2回</th><th>3回</th><th>4回</th><th>5回</th><th>6回</th><th>7回</th><th>8回</th><th>9回</th></tr>
<tr><td>1.あ@</td><td>.</td><td>@</td><td>-</td><td>_</td><td>/</td><td>:</td><td>~</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>2かABC</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3さDEF</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4たGHI</td><td>g</td><td>h</td><td>i</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5なJKL</td><td>j</td><td>k</td><td>l</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6はMNO</td><td>m</td><td>n</td><td>o</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7まPQRS</td><td>p</td><td>q</td><td>r</td><td>s</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>7</td></tr>
<tr><td>8やTUV</td><td>t</td><td>u</td><td>v</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9らWXYZ</td><td>w</td><td>x</td><td>y</td><td>z</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td>9</td></tr>
<tr><td>0わ記号</td><td colspan="9">0 . @ - _ / : ! ? ˜ ( ) * # + , ^ ; < = > $ ¥ % & [ ] ' ` { | } ″
（スペース）</td></tr>
<tr><td>*゛゜</td><td colspan="9">大文字／小文字にする（例　a⇔A）。</td></tr>
<tr><td>#↩</td><td colspan="9">1つ前の文字に戻す。</td></tr>
</table>

ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス（“@” の左側の部分）は、半角英数小文字、「-」、「.」を含め20文字まで入力できます。
「.」を連続で使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。
（網掛け）がかかっている文字・記号は「△△△@ezweb.ne.jp」の “@” の左側の文字として使用できません。

お知らせ

1.あ@ を押すと、「.」や「@」を入力することができます。

■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、「アドレス帳」の<Eメールアドレス1>に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。
<Eメールアドレス1>を入力するには、P.30の手順1～7を行ったあと、下記の手順に進んでください。

1

Eメールアドレス1
半 [Aa]
64
文字種 OK サブメニュー

「tarou」と入力します。

「t」を入力：8を1回押す
「a」を入力：2を1回押す
「r」を入力：7を3回押す
「o」を入力：6を3回押す
「u」を入力：8を2回押す

2

Eメールアドレス1
tarou
[Aa]
59
文字種 OK サブメニュー

(サブメニュー)を押します。

3

サブメニュー
1 定型文/顔文字
2 発信履歴
3 着信履歴
4 お気に入りリスト
5 メモ帳
＊ コピー/カット
貼り付け
予測変換設定
OK 閉じる

1.(定型文／顔文字)を押します。

4

定型文 00
00 TEL0900018XXXX
01 △△△@ezweb.ne.jp
02 @ezweb.ne.jp
03 http://www.
04 .ne.jp
05 .co.jp
06 .com
07 .or.jp
顔文字 OK

で「@ezweb.ne.jp」を選択して(OK)を押します。

0 2 と入力しても入力することができます。

5

「tarou@ezweb.ne.jp」と入力されます。

絵文字／定型文を入力する

文字入力画面に、絵文字と定型文を入力してみます。
文字入力の画面では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほか、記号・絵文字・定型文・顔／飾り文字などを、文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。

1

本文 :Message
改行 10000
文字種 | OK | ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

（文字種）を押し、
6（絵文字）を押します。

#を押しても絵文字を選択できます。

2

本文 :Message
半 ［絵文字］ 1/12
文字種 | 選択 | 連続

で使用する絵文字を選択して
（選択）を押します。

連続して絵文字を入力したい場合は
（連続）を押します。

絵文字の種類
→『A5406CA 取扱説明書』の「付録」／
「文字入力の詳細情報」／「絵文字一覧」

3

本文 :Message
改行 9998
文字種 | OK | ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

（サブメニュー）を押し、
2（定型文／顔文字）を押します。

4

定型文 00
00 TEL0900018XXXX
01 ΔΔΔ@ezweb.ne.jp
02 @ezweb.ne.jp
03 http://www.
04 .ne.jp
05 .co.jp
06 .com
07 .or.jp
顔文字 | OK

で定型文を選択して
（OK）を押します。

ここでは「おはようございます」を選択してみます。
1 1と入力しても「おはようございます」が選択できます。

5

本文:Message
おはようございます
文字種 | OK | サブメニュー

「おはようございます」と入力されます。

お知らせ

記号（全角）・顔文字・飾り文字（文字装飾）の入力画面は以下のように表示されます。

記号（全角）を入力するときは

手順1で（文字種）→ 5（&@）と押すと、[全記] 画面が表示されます。

顔文字を入力するときは

手順4で（顔文字）を押すと、顔文字画面が表示されます。

文字装飾をするときは

手順3で（サブメニュー）→ 1（文字装飾）と押すと、文字装飾メニュー画面が表示されます。

文字装飾の詳細
→『A5406CA取扱説明書』の「Eメール」／「パステルメール」

文字入力についてくわしくは『A5406CA取扱説明書』の「文字入力」をご参照ください。

文字を入力する

困ったときは

症状	確認	処置	頁
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。 →『A5406CA取扱説明書』の「ご利用いただく前に」／「電話をかけるまでの準備／準備1.電池パックを取り付ける」をご参照ください。	–
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10
	（電源）を1.5秒以上長押ししましたか？	（電源）を1.5秒以上長押ししてください。	12
電話がかけられない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	アンテナを伸ばし、「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	12
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	20
	アンテナは伸ばしていますか？	アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に引き出してください。	11
	電源は入っていますか？	（電源）を1.5秒以上長押ししてください。	12
	（発信）は押しましたか？	電話番号を入力したあと、（発信）を押してください。 または、（発信）を押したあとに、電話番号を入力してください。	20
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	–
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	アンテナを伸ばし、「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	12
	電源は入っていますか？	（電源）を1.5秒以上長押ししてください。	12
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	–
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	（電源）を1.5秒以上長押ししてください。	12
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	（メモ/クリア）を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	28
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に（▲）を押してください。 受話音量が大きくなります。	27

上記以外の症状について
→『A5406CA取扱説明書』の「付録」／「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
アフターサービスについて
→『A5406CA取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

A5406CAには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。
くわしくは、『A5406CA取扱説明書』をご参照ください。

2次元コードリーダー

カメラを利用して、2次元コード（QRコード）を読み取ることができます。

EZ「着うた®」対応　（着信音）

アーティストのヴォーカルが入った一部分をEZwebの対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しむことができます。

EZナビ

GPSを利用した高度な位置情報サービスです。現在地の地図を表示したり、交通機関のルート検索なども行うことができます。

EZアプリ（Java™）

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

カップリングショット　（フォト）

画面を左右に分けて撮影し、左のフォトと右のフォトを合成して1枚のフォトにすることができます。

パノラマ撮影　（フォト）

風景などの横長の広い範囲を2048×736ドットのサイズで撮影できます。

ベストショット設定　（フォト）

人物や夜景など、撮影シーンに合わせて最適な撮影方法に設定できます。

マクロ撮影機能　（フォト・ムービー）

食べ物などを撮りたい場合は、マナー を押すだけで、約10～40cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能　（フォト）

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

アフレコ／テロップ機能（ムービー）

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は169色から選択できます。

かんたんメールレシピ　（Eメール）

案内にしたがって操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」、「らくがきメール」、「ムービーメール」、「わくわくメール」を簡単に作成できます。

エンジョイツール

撮ったフォトやムービー、ダウンロードしたデータなどを利用して楽しむことができます。

English Simple Manual (簡易英語版)

Earpiece
Main display
Camera key
Mail key
Dial / Answer key
Number keys
∗key / Viewfinder select key
Center key
Up
Left
Right
Down
Address Book key
EZ key
Memo / Clear key
End / Power key
key / Camera light key
Microphone
Shutter release key
Manner key
Earphone microphone jack

Turning Power On and Off

● Turning power on
Hold down [電源] for a few seconds.

● Turning power off
Hold down [電源] for at least one second.

Applying the Phone's Default Settings

From the stand-by screen: Press ◎. ▶ Press [3].

Checking Your Own Phone Number

From the stand-by screen: Press ◎. ▶ Press [0].

Placing and Answering a Call

● Placing a Call
From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
▶ Press [Dial].
To end a call: Press [電源].

● Answering a Call
When the phone starts ringing, press [Dial].
To adjust the earpiece volume during a call: Use [Up/Down].

Storing and Recalling an Address Book Data

● Storing Data
From the stand-by screen: Hold down [Address Book] for at least one second.
▶ Use [Up/Down] to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press ◎[編集] (Edit).
▶ Enter the data. ▶ Press [Address Book][登録] (Store).

● Recalling Data
From the stand-by screen: Press [Address Book] to display the Hiragana Row Search screen.
▶ Use [Multi-direction] to select the hiragana row for the record you want.
▶ Use [Up/Down] to select the name of the record.
▶ Press ◎[表示] (Display) to display the Address Book record screen.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.
▶ Press [録画] (Record) or to start recording. ▶ Press [終了] (End).
▶ Press [保存] (Store) to store the movie.
Pressing [Ⅱ](Pause) during recording pauses recording.
Pressing [フォト](Photo) in the Movie mode changes to the Photo mode.

If the phone is folded
From the stand-by screen: Hold down for at least one second.
▶ Press [ムービー] (Movie). ▶ Press to start recording.
▶ Press [一時停止] (Pause) and then [終了] (End) to stop recording.
▶ Press [保存] (Store) to store the movie.
Pressing during recording cancels recording.

● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press (or hold down for at least one second).
▶ Press [シャッター] (Shutter) or (Shutter) to record a snapshot.
▶ Press [保存] (Store) to store the photo.
Pressing [ムービー](Movie) in the Photo mode changes to the Movie mode.

If the phone is folded
From the stand-by screen: Hold down for at least one second.
▶ Press [撮影] (Record) to record a snapshot.
▶ Press [保存] (Store) to store the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

0 0 5 3 4 5 ▶ 1 ▶ 2 1 2 ▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶

International access code
Country code (USA)
Area code
Number you want to call

English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.
From the stand-by screen: Press . ▶ Press 8. ▶ Press 1. ▶ Press 6. ▶ Press .

Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Manner mode.

● Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)
● If you are calling from a landline phone: 0077－7－111 (toll free)
● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

索　引

アルファベット

あ

か

さ

た

な

は

ま

ら

わ

お問い合わせ先番号
au お客様センター（総合案内）

一般電話からは

0077-7-111
フリーコール
（通話料金無料）

au 電話からは

局番なしの 157 番
（通話料金無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

R100

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：カシオ計算機株式会社

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

04/09-100
2004年9月 第3版